

Applikation



1 Entnehmen Sie den Verband aus der Verpackung und entfernen Sie die Schutzfolie. Halten Sie den Verband an den nicht klebenden Haltetaschen fest.



2 Positionieren Sie das transparente Fenster mittig über der Einstichstelle so, dass die Schlüsselloch-kerbe gut am Katheterhub positioniert werden kann.



3 Modellieren Sie den Verband mit leichtem Druck an.



4 Entfernen Sie den Applikationsrahmen vorsichtig in flachem Winkel und drücken Sie währenddessen den Verband mit den Fingern der anderen Hand leicht an.



5 Glätten Sie den Verband von der Mitte bis hin zum Rand mit leichtem Druck, um eine optimale Haftung sicherzustellen.



6 Befestigen Sie den breiten Fixationsstreifen über dem Konus und modellieren Sie diesen an.



7 Mit dem schmalen Fixationsstreifen befestigen Sie nun das distale Verbandende unterhalb des Konus.



8 Mit dem ausgefüllten Dokumentations- und Fixationsstreifen beenden Sie die Verbandanlage über der noch freien Stelle am Konus. Modellieren Sie abschließend alles gut an.

Hinweis: Der abgebildete Verband 1682 hat die Maße 5 cm x 5,7 cm, aber die Applikationstechnik ist identisch für 1680 3,8 cm x 4,5 cm.

Entfernen



1 Entfernen Sie zuerst die Fixierstreifen.



2 Danach können Sie den Verband langsam und in flachem Winkel entfernen.



3 Stabilisieren Sie dabei die Kanüle mit der anderen Hand.



4 Entfernen Sie den Verband immer in Richtung der Einstichstelle.