




De beste tipsene for applikering av Coban 2™ To-lags kompresjonssystem


Bruk liten mengde krem under komfortlaget for å maksimere festet. Bytt hansker etter påføring, da krem på hanskene kan redusere hefteevnen til bandasjen.



Legg komfortlaget, som alltid starter ved 5. metatarsalhode, og bruk litt drag for å hjelpe til med formbarhet. Vurder å bruke 'følg rullen' teknikk for å hjelpe til med å følge leggens konturer.




Klipp og/eller brett komfortlag når det trengs.




La hælområdet være uten komfortlag for å sikre en lav profil som gjør det mulig for pasienter å bruke egne sko.




Klipp en bit med komfortlag og legg på områder som trenger ekstra beskyttelse (f.eks. skinnbenet, ankelknoker).




Legg kompresjonslaget med 100 % strekk og 50 % overlapping.




Hold kompresjonsrullen nært, med rullen vendt oppover, og start ved 5. metatarsalhode.




Form bandasjen ved å bruke varmen fra hendene og et lett trykk – to lag blir til ett. Myke punkter/bulker kan forsterkes med kompresjonsbindet hvis nødvendig.




Forhindre 'slitasje' på bandasjen ved å forsterke hælen med en ekstra bit fra kompresjonslaget.



Gni en liten håndfull desinfeksjonsgel/sprit over bandasjen for å redusere klebrighet.



Dypp bandasjesaks i desinfeksjonsgel eller fuktighetskrem for å hjelpe den butte enden til å gli lettere for skånsom fjerning.



Applikasjonsguider og videoer finner du på nettstedet Solventum: <https://go.solventum.com/Coban2NO>

